

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ESECUZIONE INTERVENTO	SEQUENZA DI GESTIONE DEGLI ODS
S-PR-003	ATTIVAZIONE SERVIZIO	Eseguire attivazione e cambio	1. consuntivare P03 3. creare e consuntivare I08
S-PR-004	CESSAZIONE SERVIZIO	Eseguire cessazione	1. annullare I08 2. consuntivare P04
S-PR-007	CAMBIO CONTATORE ATTIVO	Eseguire cambio	1. consuntivare P07 2. annullare I08
S-PR-008	VERIFICA METROLOGICA IN LOCO (G4-G6)	ATTUALMENTE NON IN USO	ATTUALMENTE NON IN USO
S-PR-009	VERIFICA METROLOGICA IN LABORATORIO	Eseguire cambio e inviare a laboratorio	1. gestire P09 come da I33 e Norma transitoria 2. consuntivare I08
S-PR-010	VERIFICA PRESSIONE FORNITURA A PDR	Eseguire verifica pressione e cambiare contatore	1. consuntivare P10 2. consuntivare I08
S-PR-011	VOLTURA CON APPUNTAMENTO	Eseguire cambio contatore	1. consuntivare P11 2. consuntivare I08
S-PR-012	LETTURA CONTATORE/CONVERTITORE	Eseguire letture e cambio contatore	1. consuntivare P12 2. consuntivare I08
S-PR-013	APERTURA TECNICA CONTATORE	Eseguire cambio contatore e apertura tecnica	1. consuntivare P13 2. consuntivare I08
S-MR-001	SOSPENSIONE SERVIZIO PER MOROSITA'	Eseguire la sospensione per morosità e annullare il cambio contatore	1. consuntivare M01 2. annullare I08
S-MR-002	RIATTIVAZIONE SERVIZIO SOSPESO PER MOROSITA'	Eseguire cambio contatore e riattivazione del servizio	1. consuntivare M02 2. consuntivare I08
S-IM-002	ESECUZIONE LAVORO DA PREVENTIVO MODIFICA IMPIANTO	Eseguire cambio contatore con l'esecuzione lavori di modifica	1. consuntivare IM4 2. consuntivare I08
S-IM-004	ESECUZIONE LAVORO DA PREVENTIVO ANNULLAMENTO IMPIANTO	Eseguire rimozione contatore con l'esecuzione lavori di annullamento	1. consuntivare IM2 2. annullare I08 o I09 3. consuntivare I04 con PdR libero